**AQUOS PAD** 

クイックスタートガイド **'13.7** 

**SH-08E** 

## クイックスタートガイド(本体付属品)

基本的な機能の操作について説明しています。

### 取扱説明書(本端末のアプリ)

ホーム画面で[器] ▶ [取扱説明書]

### 取扱説明書(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ドコモのホームページでダウンロード

※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更

することがあります。

### 総合お問い合わせ先<ドコモ インフォメーションセンター>

詳しい操作説明は、SH-08Eに搭載されている「取扱説明書」アプリ

■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合 [ (局番なしの) **151** (無料) **0120-800-000** 

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

(eトリセツ) をご覧ください。

■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合 [ ] (局番なしの) 113 (無料)

ത്ത് 0120-800-000 受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡い ただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせく ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

マナーもいっしょに携帯しましょう。 ◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばり を忘れずに。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。 ※回収対象:携帯電話、PHS、電池バック、充電器、卓上ホルダ (自社・他社製品を問わず回収)

13.7(1版)

TINSJB025AFZZ 13G 50.0 YM YIT

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社



3 ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに

差し込む、またはDCアダプタの電源プラグを車の シガーライターソケットに差し込むと、充電ランプ が点灯して、充電が開始する AC100Vコンセント



シガーライタ-DCアダプタの場合

4 充電が完了すると、充電ランプが消灯する 5 ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く、 またはDCアダプタの電源プラグを車のシガーライ ターソケットから抜く

6 ACアダプタ/DCアダプタのmicroUSBプラグを 外部接続端子から水平に抜く



**7** 外部接続端子カバーを閉じる(☞P.4)

●無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続端子やmicroUSB プラグが破損や故障する場合がありますので、ご注意くださ

• 充電時、端末の周りに物などを置かないでください。端末に傷 を付ける恐れがあります。

## microUSB接続ケーブル 01で充電

端末の電源が入っているときに、端末とパソコンをmicroUSB接続 ケーブル 01(別売)で接続すると、端末を充電することができます。

## ■電源を入れる/切る

■ 電源を入れる

## 1 🛚 (2 秒以上)

■ 電源を切る

## **1** ③(1秒以上) ▶ [完全に電源を切る] ▶ [OK]

■ 強制的に電源を切る

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強 制的に端末の電源を切ることができます。

## 1 → (11秒以上)

• バイブレータが2回動作したあと、電源が切れます。

● 1回目のバイブレータが動作したあと、2回目のバイブレータ

## が動作する前にDから手を離すと、端末が再起動します。

■ タッチパネルのロック 電源を入れたときやディスプレイを表示させたときはタッチパネ [♠]をタッチすると、□ックが解除されます。

## 操作方法を確認する

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ヽルプの表示: [〓] ▶ [ヘルプ]

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/

download/index.html

- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製 品とは異なる場合があります。
- 本書はホームアプリがdocomo Palette Ulの場合で説明してい ます。ホームアプリを変更すると、操作手順などが本書の説明 と異なる場合があります。
- 本書の本文中においては、「SH-08E」を「本端末」または「端末」と 表記させていただいております。あらかじめご了承ください。 ・本書ではmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカー
- ドを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。 ●本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止され
- ◆本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

## 本体付属品



ご利用にあたっての

## ▍本端末のご利用について

● 本端末はLTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応して

あってもパケット通信料が発生する場合があります。 ● 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます 変更に関する内容の最新情報は、ドコモのホームページにてご確 ガイド

- 万が一紛失した場合は、Google トーク™、Gmail™、Google Playな
- Googleアプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される
- 場合があります。 Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約を お読みください。またその他のウェブサービスについては、それ ぞれの利用規約をお読みください。

## キーボードの見かた

ディスプレイ(タッチパネル)を使用するための操作について説明

■ タッチ

画面に表示されるキーや項目に触れて指を離すと、選択・決定を行

■ ロングタッチ 利用中の機能や画面によっては、タッチパネルに触れたままにする

### とメニューが表示されることがあります。 ■ スライド/ドラッグ

▋基本操作

タッチパネルの操作

タッチパネルに触れたまま指を動かすと、画面をスクロールしたり、 アイコンやウィジェットなどを目的の位置まで移動したりできます。 また、メニューや項目に間違って触れたときにメニューや項目から 離れるように指を動かすと、選択を中止できます。

ホーム画面などでタッチパネルをはらうように指を動かすと、ペー ジの切り替えができます。

■ ピンチアウト/ピンチイン 利用中の機能や画面によっては、2本の指でタッチパネルに触れ、 2本の指の間を広げる(ピンチアウト)/狭める(ピンチイン)よう

## に指を動かすと、画面の拡大/縮小などができます。 機能利用中の操作

## ■ ナビゲーションキー

画面下部に表示されるナビゲーションキーを使って基本的な操作 を行うことができます。

# 1 2 3 4 5

11 ★/♥:戻るキー/閉じるキー つ前の画面に戻します。

● キーボードを閉じます。 2 ★:ホームキー

ホーム画面を表示します。

3 三:メニューキー

● 利用できる機能(メニュー)を表示します。

4 日:アプリ使用履歴キー

● 最近使用したアプリの履歴などを表示します。 5 /:「書」メモキー

●「書」メモを起動します。

## ■ 縦/横表示

端末を傾けたときに画面の表示が切り替わります ● 端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、縦/横表

- 示は切り替わりません。 ● 自動的に切り替わらないように設定することもできます。
- スクリーンショットを撮影

## 🛛 + 🖟 を 1 秒以上押すと、表示中の画面を本体メモリに保存できま

●撮影時にシャッター音が鳴ります。

ullet 保存したスクリーンショットはアルバムなどで確認することが

本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところ、Xiサービ スエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれませ v。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場 所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強 <アンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用 している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承くだ

◆本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受さ れるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的 こサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、た だの雑音としか聞き取れません

● 本端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っ

ていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信され てきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声 ニ異なって聞こえる場合があります。

あ客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳、カレン ダー、メモ、音声・伝言メモなど)は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更 その他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容 が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。 ● 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うア

プリなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、 お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などガイン ターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性 があります。このため、ご利用されるアプリなどの提供元および 動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。 ● 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。

● 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。 ● microSDカードや端末の容量がいっぱいに近い状態のとき、起動 中のアプリが正常に動作しなくなる場合があります。そのときは 保存されているデータを削除してください。

● 本端末は i モード機能( i モードのサイト(番組)への接続、i ア プリなど)には対応しておりません。

● mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限) およびsp モード以外のプロバイタはサポートしておりません。 ● お客様の電話番号(自局番号)は、ホーム画面で[品] ▶ [設定] ▶ プロフィール]で確認できます。

公共モード(ドライブモード)には対応しておりません 本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、操作音、各種通知音 以外の動作音声(カメラのシャッター音など)は消音されません。 ◆本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンを チェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプ リのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行

うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。 あ客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi接続中で

◆ 本端末は、OSのバージョンアップにより機能が追加されたり、機能の操作方法が変更になったりすることがあります。この追加・

OSをパージョンアップすると、古いOSパージョンで使用していたアプリが使えなくなる場合や、意図しない不具合が発生する場

● 紛失に備え、画面のロックを設定し端末のセキュリティを確保し

がある。 どのGoogleサービスや、Twitter、mixiなどのサービスを他の人に 利用されないように、パソコンより各種アカウントのパスワード

●次の2種類のキーボードを利用できます。

12 1

Æ 15 5 50. 18 0 MHZ

— t⇔o A⇔a

3 8 13

●大文字/小文字を切り替えるときなどにタッチします。

◆検索ボックスなどの入力欄に入力した内容を実行します。

● 絵文字/デコメ絵文字®/記号/顔文字リストを表示します。

● 右にスライドすると連携・引用アプリー覧が表示されます。

● カーソルを移動したり、変換する文字の区切りを変更したり

◇ 入力した文字のカタカナ、タッチしたキーに割り当てられた英 数字や記号の通常変換候補(カナ英数変換候補)を表示します。

◆右にスライドすると連携・引用アプリー覧が表示されます。

● 同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆の順序で表示し

◆ 大文字/小文字を切り替えるときにタッチします。

1 文字入力画面で[ショ] ▶ [入力方式を切替] ▶ [12

キーボードに切替[あいう[漢字]][縦画面]]/

[QWERTYキーボードに切替[あいう[漢字]][縦画

● 濁点/半濁点を付けるときにタッチします。

例: ひらがな漢字入力モードで縦表示のとき

● ロングタッチすると、キーボードを閉じます。

※各キーは設定や状況に応じて表示が切り替わります。

1 戻すキー

4 削除キー

2 シフトキー

5 エンターキー

7 設定キー

8 スペースキー

9 通常変換キー

10 カーソルキー

11 カナ英数キ-

12 逆トグルキー

ます。

13 文字切替キー

面]]

■ キーボードの切替

できます。

3 入力モード切替キー

● 改行します。

● 入力した文字を確定します。

● 次の入力欄に移動します。

\_\_ ,<sup>b</sup>. .... 4 \_\_ 8

5

**½** 7

速換 要換

初期設定 **1** ホーム画面で[器]▶[設定]▶[便利機能]▶[初期 設定] ▶ [次へ]

■ 問りの明るさを検知して、バックライトの明るさを調整します。

● ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。

● テザリングのご利用には、spモードのご契約が必要となります。● ご利用の料金ブランにより、テザリングご利用時のパケット通信

● モバキャスは通信と連携したサービスであるため、サービスのご

● ご利用時の料金など詳細については、次のサイトをご覧ください。

● ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております

在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、 故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

● 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

が、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存

利用にはパケット通信料が発生します。パケット定額サービスの

します。

加入をおすすめします。

http://www.nttdocomo.co.ip/

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能

料が異なります。パケット定額サービスのご利用を強くおすすめ

2 [マイプロフィールへ] ▶ プロフィールを設定 ▶ [次

**3** [Googleアカウント設定へ] ▶ Googleアカウント を設定 ▶ [次へ]

4 位置情報を設定 ▶ [次へ]

1 インカメラ

3 赤外線ポート

6 スピーカー

7 アウトカメラ

8 モバイルライト

☑ イヤホンマイク端子

10 モバキャス/テレビアンテナ

**2** 明るさセンサー<sup>※1</sup>

5 着信/充電ランプ

4 ディスプレイ/タッチパネル

■ 着信音や音楽などがここから聞こえます。

5 [Wi-Fi設定へ] ▶ Wi-Fiを設定

6 [完了]

## アクセスポイントの設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、 mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更 することもできます。お買い上げ時には、通常使う接続先としてsp モードが設定されています。

■ アクセスポイントを追加で設定 ● MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表 示されなくなります。

**1** ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [その他] ▶ [モバイ ルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [==] ▶ [新しいAPN]

2 [名前] ▶ 作成するネットワークプロファイルの名 前を入力 ▶ [OK]

3 [APN] ▶ アクセスポイント名を入力 ▶ [OK] 4 その他、通信事業者によって要求されている項目を 入力▶[☰]▶[保存]

● MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場 合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの

## アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻りま

1 ホーム画面で[88] ▶ [設定] ▶ [その他] ▶ [モバイ ルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [三] **▶ [初期設定にリセット]** 

• spモードにご契約いただいていない場合や、圏外など電波状況 によりアクセスポイントの自動設定に失敗した場合は、再度手 動でアクセスポイントを設定する必要があります。

## spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インター

ます。spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。spモード の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。 mopera U mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただ

(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけ

ネット接続に加え、i モードと同じメールアドレス

いたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけま す。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

**I**PFOMA/Xiアンテナ※2 18 スタイラスペン※3

● 付属の卓上ホルダからテレビの電波を供給するための端子です。 15 充電端子

・ 卓上ホルダで充電するための端子です。

16 マイク

**17** [] / []: 音量UP / DOWNキー

● 各種機能で音量を調節します。 18 8:電源キー

● 電源を入れる/切るときなどに利用します。 ● ディスプレイの表示/非表示を切り替えます。 IPGPSアンテナ※2

2 Wi-Fi ∕ Bluetooth®アンテナ※2 21 microSDカードスロット **22** ドコモminiUIMカードスロット

23 外部接続端子 ※1 センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでくだ

さい。センサーが正常に動作しないことがあります。 ※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆 うと品質に影響をおよぼす場合があります。 ※3 誤動作の原因となりますので、スタイラスペンをイヤホンマ イク端子に挿さないでください。

## ドコモminiUIMカード

窓口にてお取り替えください。


ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶され ているICカードです。

・コモminiUIMカードを取り付けないと、電話、パケット通信など の機能を利用できません。 ● 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモ UIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ

● ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってか ら行ってください。端末は、両手でしっかり持ってください。

## ■取り付けかた

1 外部接続端子カバーを開く ミゾに指先をかけて、開けてください。



• 「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと押し込んでください。



ドコモminiUIMカードが傾いた状 態や、表裏が逆の状態で無理に挿 し込まないでください。ドコモ miniUIMカードスロットが破損す ることがあります。



■ mopera Uの設定

**1** ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [その他] ▶ [モバイ ルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [mopera U]/[mopera U 設定]

● mopera U 設定はmopera U 設定用アクセスポイントです。 mopera U 設定用アクセスボイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面、および設定変更 画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera l の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

Wi-Fiの設定 端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線

\_ANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインター ネットを利用できます。 Wi-Fiを[ON]にしている場合もパケット通信を利用できます。Wi-Fi接続中はWi-Fi接続が優先されますが、Wi-Fi接続が断されると自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替 わります。そのままご利用になる場合は、パケット通信料がかか

の場合にいるようないでは、 る場合がありますのでご注意ください。 ● Wi-Fi機能を利用してドコモサービスを利用する場合は、あらか ・WinkBeと利用してドコミア こえと利用する場合はいるが じめドコモWiFiオブションバスフードを設定しておいてくださ い。ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [ドコモサービス] ▶ [ドコモア プリWi-Fi利用設定]から設定することができます。

**1** ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi] 2 [OFF]を右にスライド

3 アクセスポイントを選ぶ

セキュリティで保護されたアクセスポイントを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)を入力し、[接続]を選択

• WPSに対応しているアクセスポイントは簡単登録ができま す。ホーム画面で[部] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi] ▶ [簡単設定] ▶ [WPS PIN入力] でアクセスポイン トを登録してください。

ネットワークSSIDを入力 ▶ セキュリティを設定 ▶ [保存] ホーム画面で[品] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi] ▶ [簡単設定] ▶ AOSS]でもアクセスポイントに接続できます。以降は画面 の指示に従って操作してください。 ● アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワー ド(セキュリティキー)を入力した場合、[インターネット接続

• アクセスポイントを手動で登録: [ネットワークを追加] 🕨

不良により無効]または[認証に問題]、[接続(制限)]と表示さ れます。バスワード(セキュリティキー)をご確認ください。な お、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても[イン ターネット接続不良により無効]または[接続(制限)]と表示さ れるときは、正しいIPアドレスを取得できていない場合があり ます。電波状況をご確認の上、接続し直してください。 • アクセスポイントの手動登録は、セキュリティ設定として

## **1** ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]

テザリング

2 接続しているアクセスポイントを選ぶ▶[切断] パスワードを保持したまま切断します。

WEP、WPA/WPA2 PSK、802.1xEAPに対応しています。

本端末をアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器やmicroUSB接続ケーブル 01(別売)で接続したパソコンをイン ターネットに接続するテザリング機能を利用することができます。

● 同時に接続できる機器数は、Wi-Fi対応機器10台、microUSB接続 ケーブル 01で接続したパソコン 1台の計11台です。 **1** ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [その他] ▶ [テザリ ング]

2 項目を選ぶ

▶ 外部接続端子カバーの付根部を収納

2 ACアダプタの電源プラ グを起こし、コンセント に差し込む

### ノ(**11**)、端末とカバーにすき間が生 じないように合わせ、外部接続端子 りと押して閉じてください(2)。

3 外部接続端子カバーを閉じる

カバー全体を、矢印の方向は

1 外部接続端子カバーを開く

4 外部接続端子カバーを閉じる

ることがあります。

してからご使用ください。

します(**2**P.5)。

卓上ホルダで充電

んでください。

充電

2 ドコモminiUIMカードを軽く押し込む(■)

カードを落とさないようにご注意ください。

miniUIMカードが手前に飛び出します。

3 ドコモminiUIMカードを取り外す(2)

「カチッ」と音がするまで押し込んでください。ドコモ

●ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、I C(金色)部分に触

れたり傷つけたりしないようにご注意ください。また、無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとドコモminiUIM

カードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

ドコモminiUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモ

外部接続端子カバーは無理に引っ張らないでください。破損す

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電

● 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵の浸入を防ぐため、付属の卓上ホルダ SH45を使用して充電することをおすすめ

● 卓上ホルダでの充電には、ACアダプタ 04の使用をおすすめしま

1 ACアダプタのmicroUSBプラグを、「B」の刻印面を

上にして卓上ホルダの接続端子に水平に差し込む

● microUSBプラグの向き(表裏)をよく確かめ、水平に差し辺

■USBテザリング:USBテザリングを利用するか設定します。

■ Wi-Fiテザリング: Wi-Fiテザリングを利用するか設定します。

■ Wi-Fiテザリングを設定: ネットワークSSIDやセキュリティ

・ご利用の前に、注意事項の詳細をご確認ください。

・ご利用の前に、注意事項の詳細をご確認ください。

ホーム画面では、ウィジェットを貼り付けたり、ショートカットやク

イックメニューを選択してアプリを起動したりすることができます。

● ショートカットを設定すると、ホーム画面のどのページから

ホーム画面にショートカットやウィジェットなどを貼り付けたり、

ット:ウィジェットを追加します。

壁紙: 壁紙を変更することができます。ブループ: グループへのショートカットを追加します。

■マチキャラ表示設定:マチキャラについて設定します。

**1** ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ

■ アンインストール:アプリをアンインストールします。

↑ ホーム画面でショートカットをロングタッチ

■削除:ショートカットを削除します。

■アプリ情報:アプリの情報を表示します。

■ 壁紙ループ設定:ホーム画面を左右にスライドしたときに、

·<mark>カット</mark>:アプリへのショートカットを追加します。

ホーム画面について設定したりすることができます。

:フォルダを追加します。

■ きせかえ:きせかえを変更することができます。

■ ホーム画面一覧: ホーム画面一覧を表示します。

壁紙を繰り返して表示するか設定します。

©NTT DOCOMO

などWi-Fiテザリングについて設定します。

▮ホーム画面

11 インジケータ

2 ウィジェット

3 ショートカット

4 アプリ画面表示

7 クイックメニュー

ホーム画面の管理

■ ホーム画面の設定

2 項目を選ぶ

**5** マチキャラ

6 フォルダ

ホーム画面の見かた

● 表示しているページを[〇

よく使うアプリをすばやく

● フォルダを追加すると、フォ

ルダ内のデータをすばやく

をフォルダに格納したりできます。

もすばやくアプリを起動できます。

表示したり、ショートカッ

1 ホーム画面をロングタッチ

■ ショートカットなどの移動

2 移動先までドラッグ

■ ショートカットの管理

2 項目を選ぶ

ンダーなど、簡単な機能

(白色)]で表します。

を利用できます。

起動できます。

す。次の操作はACアダプタ 04を使用して説明しています。

microUSBプラク

(「B」の刻印面を上)

miniUIMカードの取扱説明書を参照してください。

ゆっくりとまっすぐに取り外してください。ドコモminiUIM

■ 取り外しかた

端末をまっすぐに下ろし(11)、卓上ホルダの傾きに合わせて 端末を傾けてください(2)。



• 卓上ホルダを押さえながら、端末を手前に起こして持ち上げ

5 ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く 6 ACアダプタのmicroUSBプラグを卓上ホルダの接

• 充電ランプが点灯しないときは、端末が卓上ホルダに正しく置 かれていないことがあります。正しく置き直してください。

### ACアダプタ/DCアダプタで充電

[必ずACアダプタ 03/04(別売)、DCアダプタ 03(別売)の取

<mark>扱説明書を参照してください]</mark> ● 次の操作はACアダプタ 04または、DCアダプタ 03を使用して説

2 ACアダプタ/DCアダプタのmicroUSBプラグを、



アイコンの見かた

テータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

ます。 ータスアイコン:電池残量や電波状態など端末の状態を

■ 主なお知らせアイコン一覧

為: 不在着信あ ご:新着SMSあり

●:新着インスタントメッセージあり (順):新着エリアメールあり

アラーム表示 ☎:アラーム鳴動中/スヌーズ中


🖫 ~ 🖫 (白色):ワンセグ視聴中/ワンセグ受信中

園:microSDカード準備中 
□:マウントを解除したとき

6:おまかせロック設定中

⑥:アプリのインストール完了/アップデートあり

## 3 端末を卓上ホルダに置くと、充電ランプが点灯し て、充電が開始する



4 充電が完了すると、充電ランプが消灯する

続端子から水平に抜く

● 卓上ホルダとパソコンをmicroUSB接続ケーブルで接続しても

## 明しています。

「B」の刻印面を上にして端末の外部接続端子に水 平に差し込む • microUSBプラグの向き(表裏)をよく確かめ、水平に差し込

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、端末の状態や

表します。 ステータス

●お知らせアイコンには件数が重なって表示されるものもありま

✓: 新着メールあり M:新着Gmailあり

(%:アラーム終了(アラーム終了操作なし) ■:カレンダーのスケジュール通知あり

№:メディアプレイヤーで音楽再生中

microSDカード表示

ぬ:データ受信要求あり

◆: オープンネットワークあり

◆: Wi-Fi接続制限あり **!**: [USBテザリング] が有効

充電することはできません。

**1** 外部接続端子カバーを開く(☞P.4)

んでください。

# ┃画面表示/アイコン

不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ス

■ お知らせアイコン:不在着信や新着メールなどをお知らせし

●何らかのエラーが発生したときに表示されます。

□~□(青色):フルセグ視聴中/フルセグ受信中

‰:発信中/着信中/通話中 馋:保留中

◎:本体メモリ/microSDカードスキャン中 ❷:システムメモリの空き容量低下

●: [Reader / Writer, P2P] が有効 Bluetooth表示

♥:USB接続(カードリーダーモード接続時) ♥:MTPモード/PTPモード/カードリーダーモード 圓•¶:MHL™接続中

お知らせ

❷:録画予約あり(5分前から表示)

**99**:伝言メモあり 

\$:Bluetooth機器からの登録要求/接続要求あり USB接続表示

ータ送受信表示

Wi-Fi表示

電池残量表示

■~□:約100%~約5% □:約4%以下 ● 充電中は電池マークに[分]が重なって表示されます。

● [電池残量%表示]が有効の場合は電池マークの左に電池残量が パーセントで表示されます。

**‰**:3Gデータ受信中

☆:LTEデータ送受信中

**厨**:半角カタカナ

1:全角数字

❤:レベル2

ඐ(青色):動作中

スロット

電波状態表示 **1**:レベル4

**1**:レベル3 **1**:レベル2 ● 国際ローミング中は電波マークの左上に[R]が表示されます。

∜:機内モード中 3Gデータ通信状態表示 **¾**:3G使用可能

※4:3Gデータ送受信中 GSMデータ通信状態表示 ★:GSM使用可能 ★:GSMデータ受信中 ★:GSMデータ送信中 ★:GSMデータ送受信中

LTEデータ通信状態表示 ™:LTEデータ受信中 ☎:LTE使用可能 ☎:LTEデータ送信中 HSPAデータ通信状態表示

¼ :HSPA使用可能 **¼**:HSPAデータ受信中 ☎:HSPAデータ送信中 ☎:HSPAデータ送受信中 おまかせロック状態表示 **鳳**:端末またはドコモminiUIMカードを遠隔操作でロック中

MB:半角英字

❤:レベル3

フ:レベル 0

**呉**:端末とドコモminiUIMカードを遠隔操作でロック中 ●: [Reader/Writer, P2P] が有効 文字入力モード表示

**園**:ひらがな漢字 **団**:全角カタカナ A:全角英字 12:半角数字

-モード表示 ♥:通常マナー <3:ドライブマナー <1:サイレントマナー ◎:スピーカーで通話中

₩:ミュートに設定中 Wi-Fi雷波狀能表示 ❤:レベル4 ▽:レベル1

Bluetooth表示 \$:待機中 
\$:接続中 伝言メモ表示

図:伝言メモ設定中で伝言メモガ0件 ▶回:伝言メモ設定中で伝言メモガ1~9件

□る: 伝言メモ設定中で伝言メモガ10件 ホームネットワーク表示 ு(緑色):準備中 쮛:停止中

● 端末にmicroSDカードを挿入した直後(端末で使用するための情 報を書き込み中)や、microSDカード内のデータ編集中に電源を

ることがあります。

microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけま す。SDXC非対応の機器にmicroSDXCカードを差し込むと croSDXCカードに保存されているデータが破損することなど があるため、差し込まないでください。 ● データが破損したmicroSDXCカードを再度利用するためには、

切らないでください。データが壊れることや正常に動作しなくな

SDXC対応機器にてmicroSDXCカードの初期化をする必要があ ります(データはすべて削除されます)。

 SDX(非対応機器とのデータコピーについては、microSDHCカードもしくはmicroSDカードなど、コピー先/コピー元の機器の規 格に準拠したカードをご利用ください。 ● microSDカードに保存されたデータはバックアップを取るなど

して別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存され たデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかね ◆ microSDカードの取り付け/取り外し(マウント解除後を含む)は、電源を切ってから行ってください。端末は、両手でしっかり

持ってください。データが壊れることや正常に動作しなくなるこ とがあります。

## ■ 取り付けかた

**1** 外部接続端子カバーを開く(☞P.4) 2 microSDカードの金属端子面を下に向けて、 microSDカードスロットにゆっくりと挿入する

microSDカードスロットは、ドコモ miniUIMカードスロットの上にありま す。ドコモminiUIMカードを取り付ける 前にmicroSDカードを挿入する場合、 誤ってドコモminiUIMカードスロットに 挿入しないようにご注意ください。

「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し込んでくださ



• microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の状態で無理に押 し込まないでください。microSDカードスロットが破損する ことがあります。

3 外部接続端子カバーを閉じる(©FP.4)

■ 取り外しかた

1 外部接続端子カバーを開く(©FP.4) **2** microSDカードを軽く押し込む

「カチッ」と音がするまで押し込んでください。microSDカー ドが手前に飛び出します。無理に引き抜くと、端末やmicroSD カードを破損させる恐れがあります。 3 microSDカードを取り外す

ゆっくりとまっすぐに取り外してください。

▲ 外部接続端子カバーを閉じる(© P.4)

## ■ トラブルシューティング(FAQ)

## 故障かな?と思ったら

● まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェック して、必要な場合にはソフトウェアを更新してください

7 設定

• [❸]をタッチすると通知/実行中詳細情報とお知らせアイ コンを消去します。

## アプリ画面

### アプリ画面の見かた

アプリ画面には、搭載されているアプリがグループごとにアイコン で表示されます。アイコンを選んで、アプリを起動することができ ます。

11 アプリタブ  $\bullet$  インストールされているアプリを表示します。

2 グループ名 3 アプリアイコン

4 おすすめタブ ●ドコモがおすすめするアフ リを表示します。

5 グループ内のアプリ数



### アプリの管理

1 ホーム画面で[응] ▶ アプリアイコンをロングタッチ 2 項目を選ぶ

■ ホームへ追加:ホーム画面にアプリのショートカットを追加 します。 ンインストール:アプリをアンインストールします。

■ 移動:アプリアイコンを別のグループに移動します。 ■ アプリ情報:アプリの情報を表示します。

### グループの管理

■ グループの追加 **1** ホーム画面で[器] ▶ [➡] ▶ [グループ追加]

2 グループ名を入力 ▶ [OK]

■ グループの並べ替え 1 ホーム画面で[器] ▶ グループをロングタッチ

2 移動先までドラッグ ■ グループの編集

1 ホーム画面で[器] ▶ グループをロングタッチ

2 項目を選ぶ

● 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されない ときは、表紙の「故障お問い合わせ先」、またはドコモ指定の故障 取扱窓口までお気軽にご相談ください。

● 本端末の電源が入らない

電池切れになっていませんか。 67 P.5 ● 画面が動かない、電源が切れない

・ Dを11秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。MFP.7 強制的に電源を切るため、データや設定した内容などが消 えてしまう場合がありますのでご注意ください。

充電ができない 充電ランプが点灯しない、または点滅する アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセント またはシガーライターソケットに正しく差し込まれています

・ アダプタと本端末が正しくセットされていますか。 **37**P.6 ・ ACアダプタ (別売)をご使用の場合、ACアダプタと本端末また

は付属の卓上ホルダがしっかりと接続されていますか。 **©**P.5, P.6 卓上ホルダを使用する場合、本端末の充電端子は汚れていま せんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで清掃して ください。**は** P.5

充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、 本端末の温度が上昇して充電が停止することがあります。そ の場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってく ださい。

## ■ 端末操作

● 操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、また、充電しながらテレビ視聴などを長時間 行った場合などには、本端末や内蔵電池、アダプタガ温かくな ることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご

圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より 多くの電力を消費しています。

内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時 こ比べて使用時間が極端に短くなった場合は、表紙の「故障お 問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い 合わせください。 ● タッチしたり、キーを押したりしても動作しない

端末の電源が切れていませんか。**23**P.7 ●ドコモminiUIMカードが認識しない ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。

いるが、94に3 ・長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。自動で時刻を補正するように設定されているかを確 八、電波の良い場所で電源を入れ直してください。 端末動作が不安定

・ご購入後に端末へインストールしたアプリによる可能性があ ります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、 インストールしたアプリをアンインストールすることで症状

が改善される場合があります。 ※ セーフモードとはご購入時の状態に近い状態で起動させ フモードの起動方法

電源がOFFの状態から電源を入れ直し、起動中の画面でホーム画面が表示されるまでBを押し続けてください。 ※ 電源を入れた状態でB(1秒以上) ▶ [スリーブ状態にする] / [完全に電源を切る] をロングタッチ ▶ [OK] でも、 フモードで再起動ができます。

フモードが起動すると画面左下に[セーフモード]/ [Safe mode]と表示されます。 ※ セーフモードを終了するには、電源を一度OFFにし起動

し直してください。

電源を入れ直すか、ドコモminiUIMカードを入れ直してくださ 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[1]を表示し ハる」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所

■ 通話

を移動してかけ直してください。 **着信拒否など着信制限を設定していません**ガ 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話や メールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合 は話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ 直してください。

## エラーメッセージ

端末に表示される主なエラーメッセージを「英数字」、「50音」の順に ● [SIMカードを挿入/再確認してください。]

ドコモminiUIMカードが正しく差し込まれているかご確認く ぎさい。**©** P.4

● [××通を受信しましたが全てのメールを受信できませんでした] 何らかの原因ですべてのメールを受信できなかった場合に表 示されます.

システムメモリの空き容量が低下しています。不要なアプリ をアンインストールしてください。

[応答が無いため接続が中断されました] [サーバーエラー 送信できませんでした] [接続エラー 送信できませんでした] [送信先サーバーが対応しておりません] [通信エラー しばらくたってから送り直してください]

メールやSMSを利用するとき、回線設備が故障、または回線が 非常に混み合っている場合に表示されます。しばらくたって から送信し直してください。 音声回線ネットワークが非常に混み合っていますので、しば

くたってからかけ直してください。 ● [しばらくお待ちください(パケット)]・パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、

しばらくたってから、再度操作してください。 ● [接続できません] gkw, Cc & c ku, 何らかの原因でデータ放送に接続できませんでした。もう一

● [送信できませんでした] SMSが正しく送信できなかった場合に表示されます。 ・メールを正常に送信できなかった場合に表示されます。電波 の強いところでもう一度メールを送信し直してください。

# |スマートフォンあんしん遠隔サポート

あ客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作・設定 に関する操作サポートを受けることができます。 ● 次の場合は、スマートフォンあんしん遠隔サポートを利用できま

] EminiUIMカードが挿入されていない場合 ■ 国際ローミング中 ■ 機内モード中 フォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有

ート対象外の操作・設定があります。 ■ スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモ

のホームページをご確認ください。

● PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロック されて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」で

**■** PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除する ための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。 ● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとドコモ miniUIMカードが完全にロックされます。その場合は、ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください。

### SIMカードロック設定

PINコードについて設定します。

1 ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [ロックとセキュリ ティ] ▶ [SIMカードロック設定]

2 項目を選ぶ

■ ホームへ追加:ホーム画面にグループのショートカットを追

設定されているきせかえによっては操作できない場合があります。

端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必

-クサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあり

● 各種機能用の暗証番号、PINコード入力時は、「・」で表示されます。

● 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号

お避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどして

●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が

一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害について

● 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であること

が確認できる書類(運転免許証など)や端末、ドコモminiUIMカー

ドをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

●PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しす

る契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショッ

各制限を設定している場合、一時解除するにはセキュリティキーの

号]([0000])に設定されていますが、お客様ご自身で変更できます。

● セキュリティキーの入力を、5回連続して間違えると30秒間入

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お

だく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字 4

析の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/バ スワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証

番号への変更手続きができます。なお、dメニューからはホーム画面

で[品] ▶ [dメニュー] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種お申込・お手続

●「My docomo」、「お客様サポート」については、「取扱説明書」をご

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番号があります。

この暗証番号は、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様

PINコードは、第三者によるドコモminiUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または端末の電源を入れ

るたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の暗証番号で

す。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能

● 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを差し替えてお使

いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用

ください。設定を変更されていない場合は[0000]となります。

・ 必要なデータを事前にバックアップした上でセーフモード

・お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があ

になる場合には、セーフモードを終了しご利用ください。

・アプリケーションロックの[音声発信制限]を設定していませんか。 ・機内モードを設定していませんか。 ・通話ができない(場所を移動しても[型]の表示が消えない、電波

● タッチしたり、キーを押したりしても発信できない

の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

フモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用

- ト」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていた

ヘカが必要になります。お買い上げ時のセキュリティキーは[暗証番

以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモminiUIMカードをドコモ

プ窓口までご持参いただくか、表紙の「総合お問い合わせ

<は表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談<た

■ セキュリティキー(各種機能用の暗証番号)

お忘れにならないようお気をつけください。

は、当社は一切の責任を負いかねます。

要なものがあります。各種端末操作用の暗証番号のほかに、ネッ

ます。用途ごとに上手に使い分けて、端末を活用してください。

加します。

[ラベル変更]について

■削除:グループを削除します。

■名称変更:グループ名を変更します。

ロックとセキュリティ

端末で利用する暗証番号

各種暗証番号に関するご注意

先」までご相談ください。

■ ネットワーク暗証番号

様ご自身で番号を変更できます。

ご自身で番号を変更できます。

をご利用ください

覧ください。

き]からお客様ご自身で変更ができます。

■ ラベル変更: グループの色を変更します。

■SIMカードをロック:電源を入れたときにPINコードを入力す ■ SIM PINの変更: PINコードを変更します。

## PINロックの解除

**1 PINロック中画面でPINロック解除コードを入力** 2 新しいPINコードを入力

3 もう一度、新しいPINコードを入力

電話/メール/ブラウザ

## ▮電話をかける

通話をするときは、ハンズフリーで通話をするか、市販のイヤホン マイクをご利用ください。

**1** ホーム画面で[器] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル] 2 電話番号を入力 ▶ [ ] **3** 通話が終わったら[終了]

### 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の 情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に 通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急 通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。 なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知と た場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通 報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断し た場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番 号を取得することがあります。

た、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、 各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。 ●日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない場合や PINコードロック中、PINロック解除コードの入力画面では緊急 通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。

端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけて いることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合 があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。 また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通 報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にし

## 1 スマートフォン遠隔サポートセンターへ電話

スマートフォン遠隔サポートセンター 受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

• 本端末からスマートフォン遠隔サポートセンターへ電話す る場合は、ホーム画面で[器] ▶ [遠隔サポート] ▶ [このス マートフォンから発信する] ▶ [ ~]と操作してください。

2 ホーム画面で[응] ▶ [遠隔サポート]

はじめてご利用される際には、「ソフトウェア使用許諾書」に 同意いただく必要があります。

3 [遠隔サポートの接続画面に進む] ▶ [同意する] 4 ドコモからご案内する接続番号を入力 5 接続後、遠隔サポートを開始

## **| オールリセット**

システムメモリ内のすべてのデータを消去します。

**1** ホーム画面で[器]▶[設定]▶[オールリセット]▶ [オールリセット]

**2** [タブレットをリセット] ▶ 暗証番号を入力 ▶ [OK] ▶ [すべて消去] • [本体内データを消去]/[microSD内データを消去]を有効に

すると、本体メモリやmicroSDカード内のデータも同時に消 去されます。

消去されるデータは次のとおりです。 ■作成、保存、登録したデータ

■「設定」アプリで設定した内容 ■ ダウンロードしたアプリ

## |保証とアフターサービス

保証について

●本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必 ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ 1」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただい た販売店へお申し付けください。 無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

● この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または 一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ◆本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録 された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳

だくことができます。 ※本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要な 

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧に

窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保

証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数が

どの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。

※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していた

# アフターサービスについて

それでも調子が良くないときは、表紙の「故障お問い合わせ先」にご 連絡の上、ご相談ください。 ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合 ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取

かかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

●保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 ● 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間 内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良 (液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理と

かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合

着信拒否の電話帳登録外を設定している場合に緊急通報番号

1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプ

通話中は利用状況に応じてハンズフリーの利用や通話音量の調節

● 通話を追加している場合は[切り替え]が表示されます。

■イヤホンマイク/Bluetooth機器を接続している場合、音声の

発信履歴/着信履歴が最新の履歴から合わせて50件までシステム

1 ホーム画面で[器] ▶ [電話] ▶ [発着信履歴] ▶ [発

1 ホーム画面で[器] ▶ [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]

1 2 3

5 6

「操作開始]をタッチしてから操作してください

● 着信を拒否し、選択した **2** 

メッセージをSMSとし

て相手に送信すること

(110番、119番、118番)に発信すると、電話帳登録外が[OFF]に

があります。

設定されます。

が点滅する

2 電話を受ける

2 拒否

3 通話

電話を受ける

1 拒否してSMS送信

ができます。

**3** 通話が終わったら[終了]

●通話中の電話を保留にして、

プッシュ信号の入力ができます。

出力先を切り替えることができます。

※キャッチホンのご契約が必要です。

2 履歴を選ぶ▶[電話をかける]

別の相手に発信します。

▋通話中の操作

などの操作ができます。

1 通話を追加※

3 ダイヤルキー

2 終了

4 保留

5 ミュート

6 スピーカー

■ 通話音量調節

1 通話中に0/0

■発着信履歴

メモリに記憶されます。

信]/[着信]

■電話帳

電話帳の確認

2 名前を選ぶ

2 登録内容

4 連絡先

3 インデックスバー

1 画像

なります。 ■ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は 保証期間内であっても有料修理となります。

以下の場合は、修理できないことがあります

◆お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見され た場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・イ ヤホンマイク端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても 修理ができない可能性があります)

※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理 となります。

## 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最 低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。ただ し、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない 場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間 が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがあります ので、表紙の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

願いいたします。

などについて

● 本端末および付属品の改造はおやめください。 ■ 火災・けが・故障の原因となります。

■ 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態 に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただ し、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があり 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

液晶部やキー部にシールなどを貼

外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

接着剤などにより本端末に装飾を施す

■ 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても 有料修理となります。 ● 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取 り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数 をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお

● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACア レスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。 ◆本端末のスピーカー部に、磁気を発生する部品を使用していま す。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づ けますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意くだ

●本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿 気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めに故障 取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によって修理 できないことがあります。 ■ メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報

▶ 本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これ らについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合に よりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさ せていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなど は一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

5 コミュニケーション● 発着信、SMSの送受信、sp 4 5 6 7 NUMBEC | モードメールの送受信、 SNSのメッセージ※の送 受信履歴が表示されます。 クラウドを利用開始 の上、マイSNS機能を 利用している場合の 2 み表示されます。 6 タイムライン ● クラウドを利用してい る場合、マイSNS機能で 設定したSNS・ブログの タイムラインなどを表 示できます。 7マイプロフィール 8 9 10 11 ● ドコモminil IIMカードに

登録されているお客様の電話番号を表示できます。

8 グループ 9 登録 10 検索

## 電話帳の削除

11 インデックス

1 ホーム画面で[응] ▶ [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先] 2 [☰] ▶ [削除] ▶ [全選択] ▶ [削除] ▶ [OK]

2 名前を選ぶ ▶ [三] ▶ [削除] ▶ [OK]

**1** ホーム画面で[器] ▶ [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]

**■ spモードメール** 

送受信ができます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信 にも対応しています。 ードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(sp モード編)』をご覧ください。

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp)を利用して、メールの

1 ホーム画面で[器] ▶ [spモードメール] 以降は画面の指示に従って操作してください。

## SMS

電話番号を利用して、他の端末へ全角最大70文字(半角英数字のみ の場合は最大160文字)までのテキストメッセージが送受信できま

1 ホーム画面で[器] ▶ [メッセージ] 2 [新規作成] ▶ 宛先、メッセージを入力 ▶ [▶]

mopera Uなどのサービスプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。 1 ホーム画面で[器] ▶ [メール]

## Gmail

■ Eメール

Gmailは、Googleのメールサービスです。

2 [➡] ▶メールを作成 ▶ [送信]

**1** ホーム画面で[器] ▶ [Gmail]

ソフトウェア更新

SH-08Eのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確 認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェ アを更新する機能です。

● ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホームページにて ご案内いたします。 ● ソフトウェア更新の詳細については「取扱説明書」アプリ(eトリ

1 ホーム画面で[器]▶[設定]▶[端末情報]▶[ソフ トウェア更新] • ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、カメラ画像、

メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えま すが、お客様の端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によっては データの保護ができない場合があります。必要なデータはバッ クアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダ ウンロードデータなどバックアップが取れないデータがあり ますので、あらかじめご了承ください。

## ご利用にあたって

セツ)をご覧ください

● ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてくださ い。更新時は充電ケーブルを接続することをおすすめします。 ● ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、および

の着信は可能です。 ● ソフトウェア更新は電波状態の良いところで、移動せずに実行す ることをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェ ア更新を中断することがあります。

● ソフトウェア更新中は、他のアプリを起動しないでください。

## ▋Androidバージョンアップ

Androidバージョンを更新する機能です。 ◆ Androidバージョンアップが必要な場合には、ステータスバーの お知らせアイコン(Androidバージョンアップ)やドコモのホー

ムページにてご案内いたします。 ● Androidバージョンアップは、本端末に保存されたデータを残 したまま行うことができますが、お客様の端末の状能(故障・破

ことをおすすめします。 Androidバージョンアップのご利用にあたって

### ● バージョンアップを行うと、以前のAndroidバージョンへ戻すこ とはできません。

[Androidバージョンアップ] 2 [バージョンアップを開始する]

## 本端末では、パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示

|ブラウザ

サイトの表示

できます。

**1** ホーム画面で[器] ▶ [ブラウザ]

2 [┻] ▶メールを作成 ▶ [送信]

**1** エリアメールを自動的に受信

エリアメールの本文が表示される

■ 受信したエリアメールをあとで確認する

緊急速報「エリアメール」の設定

できるアプリです。

きるサービスです。

メールを選ぶ

「エリアメール」]

2 [☰] ▶ [設定] ▶ 項目を選ぶ

▍緊急速報「エリアメール」

緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリアメールの確認が

エリアメールとは、気象庁が配信する緊急地震速報などを受信で

2 受信すると専用ブザー音または専用着信音が鳴り、

1 ステータスバーを下にドラッグ ▶ 受信したエリア

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定しま

1 ホーム画面で[器] ▶ [災害用キット] ▶ [緊急速報

■ 着信音:鳴動時間、マナーモード中の動作について設定しま

■ 受信画面および着信音確認: 緊急地震速報、津波警報、災害

■ その他の設定:緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報のほ

■ 受信設定: エリアメールを受信するか設定します。

避難情報の受信画面および着信音を確認できます。

かに、利用するエリアメールを設定します。

エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。

microSDカード 端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内 のデータを端末に取り込んだりすることができます。

● SH-08Eでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカード、64GバイトまでのmicroSDXCカード こ対応しています。また、スピードクラス※は最大Class 10まで使 用できます(2013年7月現在)。 ※ スピードクラスはmicroSDカードの性能であり、スピードク

で、あらかじめご了承ください。 microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報に ついては、次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-08e/peripherals.html#!,

ラスの性能のすべての動作を保証するものではありませんの

microsd\_support 掲載されているmicroSDカード以外については、microSDカート の製造メーカへお問い合わせください なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動

作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承くださ

# 更新ファイルのインストール

更新ファイルのダウンロードが完了すると、本端末へインストール ができるようになります。

Androidバージョンアップ実施後について

### ● バージョンアップ実施後には、ホーム画面で[品] ▶ [Playストア ▶[②]などより各アブリの更新確認を行ってください。アブリ に更新がある場合、アプリ更新を行わないと動作が不安定になっ

● 別途SIMロック解除手数料がかかります。

|SIMロック解除

たり、機能が正常に動作しなくなったりすることがあります。

● 本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除す ると他社のSIMカードを使用することができます。 SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。

す。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめこ ● SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページ

● 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式ではご利用になれません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されま

Androidバージョンアップについて

本端末のAndroidバージョンアップが必要かをネットワークに接 続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、

損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があ ります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただく

●バージョンアップを行う際は、電池をフル充電しておいてくださ ● バージョンアップ中は電源を切らないでください。

更新ファイルのダウンロード

1 ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶

その他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話

をご確認ください。

コモの携帯電話からの場合

国の国際電話 セス番号 -81-3-6832-6600\* (無料) などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は「0」をロン

一般電話などからの場合<ユニバーサルナンバー> ュニバーサルナンバー用 8000120-0151 \*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。 ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサル

ノバー用国際識別番号については、ドコ

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。 ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の